




Brug af maskinen

Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Sortér vasketøjet efter vaskemærker:

-  Må ikke tørres i tørretumbler
-  Eget til tørring i tørretumbler - ved lav temperatur
-  Eget til tørring i tørretumbler

Sortér efter:

Materialets vægt: hvis vægten af det tøj, der skal tørres, overskrider tørretumblers kapacitet, skal vasketøjet sorteres efter vægt (f.eks. viskestykker og tyndt undertøj tørres hver for sig).

Materialetype: bomuld (lærred), syntetiske stoffer (strygefrit).

Tørningsgrad: skabstørt, strygetørt osv.

Følgende bør ikke tørres i tørretumbler: uld, silke, nylonstrømper, broderivarer, stoffer med metalliske dekorationer, store emner som f.eks. soveposer mv.

Forberedelse af vasketøjet

Kontrollér, at alle knapper/lynåse er lukkede, og at lommer er tomme. Kontrollér, at der ikke er lighterer i vasketøjet. Vend vrangen ud på tøjet.

Åbning af lugen

Træk i lugehåndtaget. Hvis børnesikringslåsen er aktiveret, skal den deaktiveres (yderligere oplysninger findes i afsnittet "Vending af luge/Børnesikringslås" i brugervejledningen).

Fyldning af tørretumbleren

Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen.

Valg af program

Vælg det påkrævede tørreprogram ved at dreje programvælgeren (yderligere oplysninger findes i programtabellen).

Valg af ekstrafunktioner (afhængigt af model)

Vælg den påkrævede ekstrafunktion ved at trykke på den tilhørende knap. Kontrollampen over knappen tænder som en bekræftelse af valget. En hurtigtblinkende kontrollampe angiver, at der er foretaget et forkert valg (inkompatible ekstrafunktioner). Tryk atter på knappen for at annullere funktionen.

Start af tørretumbleren

Tørreprogrammet startes ved tryk på "Start (Pause)"-knappen. Den tilhørende kontrollampe tænder.

Ændring af programvalg: hvis der skiftes program under tørringen, standser tørretumbleren. Kontrollamperne for tørring blinker. Det nye program aktiveres ved atter at trykke på "Start (Pause)"-knappen.

Afbrydelse af et program: for at afbryde tumbleren under tørringen skal programvælgeren stilles på "Luftning" "J", og der skal trykkes på "Start (Pause)"-knappen. Vent mindst 5 minutter, før lugen åbnes, så tumbleren kan køle af. Af sikkerhedshensyn standser programmet automatisk, når lugen åbnes. Efter åbning af lugen startes programmet igen ved at lukke lugen og trykke på "Start (Pause)"-knappen igen.

Advarsel: tørretumbleren må aldrig standses, før tørringen er færdig, medmindre alle emner fjernes hurtigt og breddes ud, så varmen kan fordampe.

Den sidste del af tørringen foregår uden varme (afkøling) for at sikre, at alle emner får en temperatur, der sikrer, at de ikke beskadiges.

Programslut - tømning af tørretumbleren

● End

Slut: tag vasketøjet ud af tørretumbleren. Tørringen er færdig, og antikrølfasen er nået (aktiv).



Antikrøl: hvis vasketøjet ikke fjernes ved afslutningen af tørrecyklen, igangsættes en automatisk antikrølcyklus i maksimalt 60 min. Tromlen drejer rundt med regelmæssige mellemrum for at forhindre vasketøjet i at blive krøllet.

Stil programvælgeren på "O".














Slukning af tørretumbleren

Rengøring af fnugfilteret: åbn lugen, træk fnugfilteret op og ud af maskinen, og åbn det. Fjern fnug vha. en blød børste eller med fingrene. Luk fnugfilteret, og skub det godt på plads igen.

Tømning af vandtank: træk tanken ud i håndtaget, og tøm den. Skub atter den tomte beholder ind på plads.

Om nødvendigt aktiveres børnesikringslåsen (yderligere oplysninger findes i afsnittet "Vending af luge/Børnesikringslås" i brugervejledningen).

Bemærk: anvend udelukkende tilsætningsmidler/plastgenstande, der er velegnet til tørretumbler, og rengør tøj, der er behandlet med pletfjernere, grundigt med masser af vand inden tørring. Tør aldrig genstande af gummi eller genstande, der er snavset til med vegetabilsk olie, i tørretumbleren.

Oversigt over programmer					Ekstrafunktioner					Omtrentlig tørretid (i minutter)			
Tekstiltipe			Stoftype	Fyldningsmængde kg	Skåne-tørring	Lyn-tørring	Summer	Antikrøl	Udskudt start	Meget vådt tøj	Vådt vaske-tøj		
Programmer / tørhedsgrad													
Bomuld		Klar til brug	Tykt, flerlaget vasketøj som f.eks: frottehåndklæder, karklude og viskestykker, sengetøj, undertøj, frottebadekåber.	Bomuld eller lærred varmvask /kulørt vasketøj	3,0 7,0	X	X	X	X	X	105' 195'	90' 165'	
		Skabstørt *	Lignende typer vasketøj, som ikke skal stryges som f.eks: viskestykker, sengetøj, undertøj, babytøj, T-shirts, bomuldsstrømper.	 Maks. 7 kg	3,0 7,0	X	X	X	X	X	85' 160'	70' 120'	
		Strygetørt *	Vasketøj, der skal stryges som f.eks: senge- og dækketøj, håndklæder, T-shirts, poloskjorter, arbejdstøj.		3,0 7,0	X	X	X	X	X	70' 120'	60' 100'	
Syntetiske stoffer		Klar til brug	Vasketøj med tykke, flerlagede områder som f.eks: senge- og dækketøj, joggingdragter, anorakker, tæpper.	Vasketøj af syntetiske stoffer, blandingsfibre eller strygefri bomuld (skal ikke stryges)  Maks. 3,5 kg	1,0 3,5	X	-	X	X	X	55' 100'	45' 90'	
		Skabstørt *	Vasketøj, der ikke skal stryges som f.eks: skjorter, bluser, T-shirts, sportstøj.		1,0 3,5	X	-	X	X	X	X	40' 80'	30' 60'
		Strygetørt	Vasketøj, der skal stryges som f.eks: bukser, kjoler, nederdele, skjorter, bluser.		1,0 3,5	X	-	X	X	X	X	30' 70'	20' 50'
Sarte stoffer plus		Skabstørt	Lav tørreintensitet for sarte stoffer og tøj mærket med  som f.eks: bukser, kjoler, nederdele, bluser.	Vasketøj af syntetiske fibre som f.eks. polyamid, nylon, polyakryl osv.  Maks. 2,5 kg	2,5	X	-	X	X	-	100'	85'	
Luftning	Vasketøjet luftes og opfriskes i 30 minutter uden varme.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tørretider	Afslutter tørring for min. 3-5 tekstiler af fuld størrelse (kan anvendes til alle stoffer).		 10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	-	X	X	-	10' 20' 30' 40' 60' 90'			

* Testprogram i overensstemmelse med EN 61121.

AWZ 8668

Referencekort

DK



Programvælger


Tørreprogrammet vælges ved at dreje denne knap.



"Start (Pause)"-knap

Tørreprogrammet startes ved at trykke på denne knap. Kontrollampen blinker under valget, og den lyser under tørringen.

Programforløb



Beskyttelse
mod
overtørring

Tørring

Antikrøl

Programslut

Kontrollamper



Filter

Kontrollampen lyser, når filteret og/eller varmeveksleren skal renses.

Rens filteret efter hver tørring.



Vandbeholder

Kontrollampen lyser, når vandbeholderen skal tømmes. Tørrecyklussen afbrydes automatisk. Tøm beholderen, og genstart tørreprogrammet.

Tøm vandbeholderen efter hver tørring.



Rens varmeveksleren

Kontrollampen lyser efter 30 cyklusser, når varmeveksleren skal renses. Rens varmeveksleren. For at nulstille kontrollampen skal programvælgeren drejes til den lodrette position angivet af symbolet "☉", og der trykkes på "Start (Pause)"-knappen i 3 sekunder, til lampen slukker.



Display for resterende tid

Afhængigt af det valgte program vises der en standardtid før tørring, når tørringen starter.

Den viste tid rettes med et par minutter afhængigt af vasketøjets mængde, type og grad af fugtighed.

Denne tørretid er en beregnet værdi, der vil blive opdateret under tørringen.



De blinkende linjer angiver, at beregningen er i gang. Den resterende tid bliver opdateret.



Beskyttelse mod overtørring

Når der vælges et program med fugtstyring, tænder kontrollampen for at angive, at beskyttelsesfunktionen er aktiv. Funktionen er ikke aktiv i de tidsstyrede programmer 10', 20', 30', 40', 60', 90' og "Luftning" "J".

Ekstrafunktioner



Skånetørring

Reducerer tørreintensiteten (anbefales til sarte emner).



Lyntørring

Afkorter varigheden af tørringen (anbefales til tynde stykker tøj af samme størrelse).



Summer

Afgiver lydsignaler ved afslutningen af tørringen.



Antikrøl

Modvirker at vasketøjet krøller i op til 12 timer. Summer og Antikrøl kan ikke vælges sammen.



Udskudt start

Udskyder start af tørring fra 1 til 12 timer. Hver gang, der trykkes på knappen, udskydes starten med 1 time.

Tryk derefter på "Start (Pause)"-knappen for at bekræfte det endelige valg og starte tørretumbleren.

Kontrollampen for udskudt start blinker, og nedtællingen tæller ned med 1-times intervaller. Nedtællingen angives ved, at kontrollampen over knappen blinker. Under nedtællingen vil tromlen regelmæssigt dreje rundt, så vasketøjet bliver fordelt. For at annullere eller ændre den tidligere indstillede tidsperiode stilles programvælgeren på "☉", eller lugen åbnes.